

# NEUTEC<sup>®</sup> LT 313

## Teppichboden- und Polsterreiniger

Enzymfreie Mikrospaltung

**tensidfrei!**



**Alles aus einer Hand!**  
Bei uns finden Sie das  
passende Zubehör  
für Ihr Produkt.



- ➔ kann auf allen feuchtigkeitsbeständigen und farbechten Teppich- und Polstermaterialien (Synthetik oder Naturfaser) eingesetzt werden
- ➔ enthält keine Bleichmittel oder optische Aufheller
- ➔ greift werkseitige, aufgebrachte Antischmutzausrüstungen, z.B. Scotchgard<sup>®</sup>, Teflon<sup>®</sup> sowie antistatische Ausrüstungen nicht an
- ➔ für alle Maschinentechnologien geeignet
- ➔ Reinigungswirkung erfolgt durch eine Mikrosplattung der Schmutzbinder ohne den Einsatz von Enzymen, Mikroorganismen, Tensiden oder Lösungsmittel
- ➔ sehr ergiebig: 1 Liter 1:10 verdünnt für 100 – 200 m<sup>2</sup>

### Einsatzgebiete:

**NEUTEC<sup>®</sup> LT 313** entfernt extrem starke Verschmutzungen sowie Flecken verursacht durch Fett, Öl, Dispersionsfarbe, Eiweiß, Senf, Ketchup, Schuhcreme, Essens- und Getränke rückstände, Tinte, Zucker, Kaugummi, Wachs, Teer, Lippenstift etc.

### Anwendung:

Für optimale Ergebnisse sollte **NEUTEC<sup>®</sup> LT 313** mit heißem Wasser verdünnt und immer als Vorsprühmittel zu allen Reinigungssystemen eingesetzt werden. Es kann auch verdünnt direkt in den jeweiligen Reinigungsmaschinen verwendet werden. Eine mechanische Vorbehandlung mit Shampooier- oder Walzenbürste kann bei extrem stark verschmutzten und/oder mit Tensidrückständen verunreinigten Böden erforderlich sein.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, nach jedem Reinigungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!  
 Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: [gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com](mailto:gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com)

## Dosierung:

**Sprühextraktion:** 1:5 – 1:16 mit heißem Wasser. Als Vorsprühmittel einsetzen. Fläche mit Wasser abspülen.

**Kombinationsreinigung (Shampooier-Sprühextraktion):** 1:5 – 1:16 mit heißem Wasser. Als Vorsprühmittel einsetzen. Mit einer weichen Shampooierbürste die Fläche bearbeiten – mit Wasser ausspülen.

**Pad-Bonnet:** 1:5 – 1:16 mit heißem Wasser. Als Vorsprühmittel einsetzen. Danach gelösten Schmutz mit Pad-Bonnet aufnehmen.

**Polsterreinigung:** 1:5 – 1:16 mit heißem Wasser. Als Vorsprühmittel einsetzen. Mit Wasser ausspülen.

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l: .....

Gebinde: .....

Ihre Dosierung: .....

Anwendung  
 Preis/l: .....